

# DIAMANTBOR

## 8mm Strong Drills

**8mm diamantbor for hulltaking i alle typer flis, med bormaskin 2000 - 3000 o/min.**

Brukerveiledning:

- Bruk bormaskin med 2000 - 3000 o/min.
- Sett boret på skrå til man får feste, eller bruk borholder, og bor så med jevnt trykk. Husk vann!
- Boret må kun brukes sammen med vann; Dypp boret i en kopp med vann eller tøm vann på flisen slik at det alltid der vann i hullet der man borer. Boret må ikke brukes tørt!
- Hvis boret blir sløvt kan man bruke slipestein for diamant for å skjerpe boret igjen.

